

## Umleitung zu - ausschalten (Umleitung durch die Telefonanlage)

\* 5 8 0 umgeleitete Internrufnummer Quittungston

## Umleitung zu - einschalten (Umleitung durch die ISDN-Vst.)

\* 6 3 1 = Externziel  
3 = Kurzwahlziel 0 = deaktiv  
1 = ständig  
2 = bei besetzt  
3 = bei nichtmelden MSN eingeben, die umgeleitet werden soll #

→ Rufnummer oder Kurzwahlziel (000-999) eingeben # Quittungston

## Umleitung zu - ausschalten (Umleitung durch die ISDN-Vst.)

\* 6 3 0 MSN eingeben # Quittungston

## Zeitsteuerung ein-/ausschalten

\* 1 3 Multifunktionsindex (01-20) eingeben 0 = Zeitsteuerung aus  
1 = Zeitsteuerung ein  
2 = Funktion aus  
3 = Funktion und Zeitsteuerung ein Quittungston

## Piktogramme und Tasten

	Hörer abnehmen		Konferenz
	Rufnummern, Codenummern eingeben		Rückfragetaste (Signaltaste) zur Rückfrage während eines Gesprächs
	Töne, die Sie im Hörer hören, z.B. Quittungston		Stern-Taste Ihres Telefons
	Gespräch führen		Raute-Taste Ihres Telefons
	Hörer auflegen		Zifferntasten Ihres Telefons

### Hinweise:

Die Bedienung der aufgeführten Funktionen am ISDN-Endgerät ist abhängig vom ISDN-Endgerätetyp und ggf. eingeschränkt.

An Endgeräten, die keine \*-Taste haben, bzw. diese Funktion nicht unterstützen, können Sie statt der \*-Taste die Ziffern 9 9 drücken. Diese Funktion muß jedoch zuvor in der Konfiguration Ihrer TK-Anlage aktiviert werden!

Sollten weitere Anleitungen benötigt werden, können Sie diese im Internet unter [www.agfeo.de](http://www.agfeo.de) downloaden.

Identnr. 1100929

Änderung und Irrtum vorbehalten.

Printed in Germany

0154

4

AGFEO GmbH & Co. KG

Gaswerkstr. 8

D-33647 Bielefeld

Internet: <http://www.agfeo.de>

# AC- und AS-Systeme ab FW 9.2

# AGFEO

einfach | perfekt | kommunizieren

## Kurzbedienungsanleitung für analoge- und ISDN-Endgeräte

### Extern anrufen

Externbelegung direkt deaktiviert 0 Rufnummer wählen Externbelegung direkt aktiviert Rufnummer wählen

### Extern anrufen und bestimmte Amtsleitung belegen

\* 0 0 Ihre Rufnummer eingeben # Rufnummer wählen

### Wählleitung reservieren

0 Besetztton \* 2 9 Quittungston Sobald eine Wählleitung frei ist, ruft Sie die TK-Anlage an. Nach Abnehmen des Hörers hören Sie den Externwählton und können die Externrufnummer wählen.

### Intern anrufen

Externbelegung direkt deaktiviert Internrufnummer wählen Externbelegung direkt aktiviert # Internrufnummer wählen

### Weitergaben intern ohne Ankündigung

Rufnummer wählen

### Weitergaben extern

0 Rufnummer wählen \* 2 0

### Anklopfenden Anruf annehmen / Anklopfenden Anruf ablehnen

Anklopfton 0 / Anklopfton \* 2 1

### Anklopfton ein/aus

\* 5 5 0 = aus  
1 = optisch  
2 = mit Ton Quittungston

### Anrufbeantwortergespräch übernehmen

\* 2 6 Internrufnummer des Anrufbeantworters

### Anrufe heranholen

Ungezieltes Heranholen \* 2 6 0 Gezieltes Heranholen \* 2 6 Internrufnummer des gerufenen Telefons

## Anrufschutz

\* 4 3 0 = Anrufschutz aus  
1 = Internanrufe  
2 = Externanrufe  
3 = alle Anrufe Quittungston

## Anrufvariante 2 (Nachtschaltung)

\* 5 3 0 = aus  
1 = ein  
2 = alle aus  
3 = alle ein Bei Auswahl von 0 oder 1: Rufnummer, für die die Anrufvariante 2 geschaltet werden soll. Quittungston

## Anrufvariante 3 (Rufweberschaltung intern)

\* 5 4 0 = aus  
1 = ein  
2 = alle aus  
3 = alle ein Bei Auswahl von 0 oder 1: Rufnummer, für die die Anrufvariante 3 geschaltet werden soll. Quittungston

## Automatische Wahl - Verbindung ohne Wahl

\* 5 0 0 = aus  
1 = ein Quittungston

## Besetztton bei Besetzt

\* 4 6 0 = aus  
1 = ein Externrufnummer eingeben Quittungston

## Dreierkonferenz (intern/extern)

R Rufnummer wählen R \* 6 1

## Durchsage zu Systemtelefonen

\* 4 8 Internrufnummer des Systemtelefons oder 0 = zu allen Systemtelefonen

## Gruppe ein- und ausbuchen

\* 4 0 Internrufnummer der Gruppe 0 = ausbuchen  
1 = einbuchen  
2 = abwesend  
3 = anwesend Quittungston

## Least Cost Routing (LCR) ein-/ausschalten

\* 4 2 0 = aus  
1 = ein

## Parken in der Telefonanlage

Parken R \* 2 7 Falls Parken mit Kennziffer aktiviert ist, Kennziffer eingeben (00-99) Quittungston

Ausparken R \* 2 8 Falls Parken mit Kennziffer aktiviert ist, Kennziffer eingeben (00-99)

## Rückfrage / Makeln

R Rufnummer wählen R mit „0“ zurück zum Externgespräch, mit Internrufnummer zurück zum Interngespräch

## Rückruf bei Besetzt (ISDN und Intern)

Rufnummer wählen R \* 1 9 Quittungston

## Telefonbuch - Rufnummer wählen

\* 3 0 0 0 bis 9 9 9 Telefonbuchindex

## Telefonschloß

\* 5 6 0 = aufschließen  
1 = abschließen ggf. Telefoncode eingeben Quittungston

## Türrufumleitung einschalten

\* 5 8 1 = Externziel  
3 = Kurzwahlziel 1 Internrufnummer der Tür Rufnummer oder Kurzwahlziel (000-999) eingeben Quittungston

## Türrufumleitung ausschalten

\* 5 8 0 Internrufnummer der Tür Quittungston

## Türrufvariante 2 (Nachtschaltung)

\* 5 3 4 = aus  
5 = ein Internrufnummer der Tür Quittungston

## Türsprechstelle anrufen / Türruf heranziehen

\* 1 1 Internrufnummer der Tür

## Türöffner betätigen

Türgespräch R \* 1 1 Internrufnummer der Tür Quittungston

direkt \* 1 2 Internrufnummer der Tür Quittungston

## Umleitung von (Follow me) einschalten

\* 5 7 1 Internrufnummer des Telefons, von dem zu Ihrem Telefon umgeleitet werden soll Quittungston

## Umleitung von (Follow me) ausschalten

\* 5 7 0 Internrufnummer des umgeleiteten Telefons Quittungston

## Umleitung zu - einschalten (Umleitung durch die Telefonanlage)

\* 5 8 1 = Externziel  
2 = Internziel  
3 = Kurzwahlziel 0 = deaktiv  
1 = ständig  
2 = bei besetzt  
3 = bei nichtmelden Umzuleitende Internrufnummer Rufnummer oder Kurzwahlziel (000-999) eingeben Quittungston