

A-Modul 40


Bedienungsanleitung

Anrufbeantworter

zum Nachrüsten

für das

Systemtelefon ST 40



AGFEO

einfach | perfekt | kommunizieren

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Funktionsbeschreibung des Anrufbeantworters	4
Technische Besonderheiten	5
A-Modul 40 installieren	6
SoftwareUpdate des ST 40 mit A-Modul 40	8
Funktionstasten für den Anrufbeantworter programmieren	8
Funktionstasten einrichten	8
Ansagen konfigurieren	9
Ansagen aktivieren/deaktivieren	10
Funktionen des Anrufbeantworters einstellen	11
Anzahl der Rufe	11
Nachricht mithören	11
Sparfunktion	12
Info an Systemtelefone	12
Benachrichtigung anderer Telefone einstellen	12
Ruf nach Extern	13
Anrufbeantworter - Wartung	14
Anrufbeantworter - Status anzeigen	14
Anrufbeantworter in den Auslieferungszustand zurücksetzen	14
Alle Nachrichten löschen	14
Nachrichten an Ihrem ST 40 AB anzeigen und anhören	15
Fernabfrage	16
Funktionskennziffern für die Fernabfrage	17
Memo / Nachricht aufnehmen	19
Programmierbaum	20
Auslieferungszustand	20
SMS im Festnetz	21
Wavemelodien in ein ST 40 mit A-Modul 40 laden	23
Wavemelodien im ST 40 mit A-Modul 40 aktivieren	24
Stichwortverzeichnis	25
Urheberrecht	26
Technische Änderungen	26
Technische Hotline	26

Funktionsbeschreibung des Anrufbeantworters

Mit dem A-Modul 40 erweitern Sie Ihr digitales Systemtelefon ST 40 um einen individuellen, persönlichen Anrufbeantworter (AB) mit höchster Aufnahme- und Wiedergabequalität. Das A-Modul 40 wird in den Modulschacht an der Unterseite des ST 40 eingesteckt.

Sie verfügen mit dem A-Modul 40 über bis zu 6 Ansagen, die jeweils als Begrüßung (mit Aufnahmemöglichkeit) oder als Hinweis (ohne Aufnahmemöglichkeit) konfiguriert werden können.

Für den Anrufbeantworter können Sie die folgenden Einstellungen programmieren:

- Anzahl der Rufe bis sich der Anrufbeantworter meldet
- Nachricht mithören während der Anrufer eine Nachricht aufspricht, ein/aus
- Sparfunktion (Gebühren sparen bei der Fernabfrage, ein/aus)

Die Ansagen können einzeln aktiviert oder deaktiviert werden.

Zusätzlich läßt sich für jede Ansage programmieren, ob sie :

- eine Aufnahmemöglichkeit bietet (Begrüßung) oder keine Aufnahmemöglichkeit bietet (Hinweis).
 - für eine bestimmte Leitung oder alle Externanrufe gilt.
 - für eine bestimmte Internrufnummer (z.B. Tür) oder alle Internanrufe gilt.
 - für alle Anrufe, die nicht über Externansagen oder Internansagen abgedeckt sind, gilt.
- Sollten mehrere Ansagen für den gleichen Fall konfiguriert sein, wird die Ansage mit der niedrigeren Ordnungsnummer gespielt.

Die Ansagen können einzeln oder alle gemeinsam über das Menü, eine AB-Taste oder die Zeitsteuerung (Taste Multifunktion) aktiviert /deaktiviert werden.

Ist für einen ankommenden Ruf kein entsprechender Ansagetext aktiviert und kein Telefoncode programmiert, nimmt der Anrufbeantworter den Ruf nicht an. Ist ein Telefoncode programmiert, werden bei nicht konfigurierter Ansage externe Anrufe nach 17 Rufen, interne Anrufe nach 34 Rufen angenommen.

Der Internteilnehmer, den Sie unter „Benachrichtigung/ Info an Systels“ (Set 6141) eingetragen haben, können alle Nachrichten abhören, löschen und die Ansagen aktivieren/ deaktivieren.

Die Ansagetexte können direkt Anruffiltern zugeordnet werden. Die Anruffilter greifen unabhängig von der Aktivierung der Ansagen.

Eine Besonderheit Ihres Anrufbeantworters ist das Zusammenspiel (Benachrichtigung) mit anderen Systemtelefonen (ST 40, ST 30, ST 25) Ihrer AGFEO-ISDN-TK Anlage.

Separat für jedes A-Modul 40 können Sie programmieren:

- an welchen Systemtelefonen (Internrufnummer oder Gruppenrufnummer) die Nachrichten des Anrufbeantworters abgehört werden können (Info an Systels)
- eine Externrufnummer, die vom Anrufbeantworter automatisch gewählt wird, wenn eine neue Nachricht aufgenommen wurde (Ruf nach Extern).

Selbstverständlich ist die Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters von jedem externen Telefon mit MFV-Wahl oder von jedem internen Telefon Ihrer TK-Anlage aus möglich.

Über die Funktion Memo Ihres Anrufbeantworters können Sie Telefongespräche aufnehmen (Mitschneiden) und Ihren Anrufbeantworter als akustisches Notizbuch nutzen oder Nachrichten für andere aufsprechen.

Auslieferungszustand: Ansagetext 1 ist als Standardansage mit Aufnahmemöglichkeit (Begrüßung) konfiguriert und nimmt nach Aktivierung alle internen und externen Rufe an, die Ansagen 2 bis 6 sind nicht zugeordnet.

A-Modul 40

Technische Besonderheiten

- Digitaler Anrufbeantworter, kein zusätzliches Netzteil erforderlich, Versorgung über den internen S0-Bus durch die TK-Anlage.
- Gesamtaufzeichnungsdauer max. 20 Minuten in höchster Qualität inklusive Begrüßung und Hinweis
- Gesamtaufzeichnungsdauer max. 40 Minuten in Standard-Qualität inklusive Begrüßung und Hinweis
- Aufnahmen bis zu 80 % der Aufnahmekapazität in höchster Qualität, danach alle Aufnahmen in Standard-Qualität, inklusive der bereits aufgenommenen Aufnahmen
- Maximal 99 Nachrichten können aufgenommen werden
- Maximale Dauer einer Nachricht max. 20 Minuten
- Alle Aufnahmen, alle Einstellungen des AB sind gespeichert, auch nach einem Trennen des Anschlusses des ST 40 AB von der TK-Anlage oder Stromausfall der TK-Anlage
- Wiedergabe der Nachrichten in normaler und doppelter (temporär) Geschwindigkeit
- Ein-/Ausschalten des AB über Timer der TK-Anlage, der Schaltbox und über Fernabfrage
- Displayanzeige: Anzahl der aufgenommenen Nachrichten, Rufnummer bzw. Name des Anrufers, Uhrzeit und Datum der Aufnahme, Dauer der Aufnahme, Rufnummer des gewählten Anschlusses oder Intern oder Memo. Uhrzeit und Datum werden aus der TK-Anlage übernommen.

Gebrauchsbestimmungen

Das digitale Systemtelefon ST 40 mit dem Anrufbeantwortermodul A-Modul 40 ist zum Anschluß an einen internen ISDN-Bus einer AGFEO ISDN-Telekommunikationsanlage bestimmt.

Das ST 40 mit A-Modul 40 können Sie an folgende AGFEO ISDN-Telekommunikationsanlagen anschließen:

- ISDN-Telekommunikationsanlage der AGFEO Business-Line AS 35, AS 35 All-In-One ab Firmwareversion 7.0
- ISDN-Telekommunikationsanlage der AGFEO Profi-Line AS 40P (mit P 400-1), AS 43, AS 45, AS 100 IT (mit P 400 IT), AS 200 IT, AS 4000 (mit P 400-1) ab Firmwareversion 7.0

Über Firmware-Upgrades informiert Sie Ihr Fachhändler. Eine Haftung der AGFEO GmbH & Co. KG für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des digitalen Systemtelefons ST 40 ist ausgeschlossen.

Über dieses Handbuch

In diesem Handbuch ist die Installation des A-Moduls 40 im Systemtelefon ST 40 beschrieben und die Bedienung des Anrufbeantworters mit einer Anlagenfirmware ab 7.0 erklärt. Ausführliche Erklärungen zu den Leistungsmerkmalen Ihres ST 40 und Ihrer TK-Anlage finden Sie in der Bedienungsanleitung des ST 40 und in der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage.

A-Modul 40


Sicherheitshinweise

- Während eines Gewitters dürfen Sie die Anschlußleitung des ST 40 nicht anschließen und nicht lösen.
- Verlegen Sie die Anschlußleitung des ST 40 so, daß niemand darauf treten oder stolpern kann.
- Achten Sie darauf, daß keine Flüssigkeit ins Innere des Systemtelefons gelangt. Kurzschlüsse können die Folge sein.
- Vor dem Öffnen des Modulschachts am Systemtelefon ST 40 den Westernstecker des ISDN-Anschlusskabels aus der ISDN-Dose ziehen!

Zum Lösen des ISDN-Anschlusskabels drücken Sie (ggf. mit einem kleinen Schraubendreher) den Rasthaken des Westernsteckers in Richtung Steckerkörper und ziehen gleichzeitig den Stecker am Kabel heraus.

A-Modul 40 installieren Modulschacht am Systemtelefon ST 40 öffnen

Zum Öffnen des Modulschachts an der Unterseite des Systemtelefons ST 40 drücken Sie den Riegel des Deckels zusammen und klappen dabei den Deckel auf. Nehmen Sie den Deckel ab.




A-Modul 40

A-Modul 40 aus der Verpackung nehmen - Schutzmaßnahme

Bevor Sie das A-Modul 40 aus der Verpackung nehmen und bevor Sie das A-Modul 40 in das Systemtelefon ST 40 einstecken, berühren Sie mit dem Finger kurzzeitig den leitfähigen Teil einer Wasserleitung oder Zentralheizung. Sie leiten dadurch eine mögliche elektrostatische Ladung ab und schützen so die elektrostatisch gefährdeten Bauelemente des A-Moduls und des ST 40.

Einbau des A-Moduls

- Setzen Sie das Modul, Steckerleiste nach unten, wie auf dem Bild dargestellt in den Modulschacht ein.
- Führen Sie das Modul vorsichtig nach unten, bis die Steckverbinder greifen.
- Drücken Sie das Modul bis zum Anschlag nieder.



Einsetzen des A-Moduls

Modulschacht schließen

- Setzen Sie den Deckel mit den beiden Haltenasen in die Halteschlitzte.
- Drücken Sie den Deckel herunter, bis der Riegel hörbar einrastet.

Digitales Systemtelefon ST 40 anschließen

- Stecken Sie den Westernstecker in eine ISDN-Dose des internen ISDN-Anschlusses Ihrer AGFEO TK-Anlage, bis er hörbar einrastet.
- Ihr ST 40 AB meldet sich an der TK-Anlage neu an.


A-Modul 40

SoftwareUpdate des ST 40 mit A-Modul 40

Hat das ST 40 die Software Version 1.0 oder höher ist ein SoftwareUpdate nicht nötig. Müssen Sie ggf. für Ihr digitales Systemtelefon ST 40 AB ein SoftwareUpdate vornehmen, so gehen Sie wie folgt vor:



Der Hörer ist aufgelegt. Das Systemtelefon ST 40 AB ist im Ruhezustand.



Tastenkombination *** 0 #** gleichzeitig drücken. Das ST 40 AB ist nun im Servicemodus. Die Software Version wird angezeigt.



SoftwareUpdate auswählen, indem Sie die Taste **1** drücken.



Rufnummer des UpdateServers eingeben: 052144709950
Ggf. zuerst eine "0" zur Amtsholung eingeben, wenn keine spontane Amtsholung eingestellt ist:
0052144709950



Eingabe mit der mittleren Taste bestätigen. Der UpdateServer wird angewählt und der Updatevorgang beginnt.

Das Update ist nach ca. 90 Sekunden geladen. Ihr ST 40 AB meldet sich an der TK-Anlage neu an. Beim Starten wird der aktuelle Softwarestand im Display angezeigt. Damit ist der Updatevorgang abgeschlossen.


Funktionstasten für den Anrufbeantworter programmieren

Zur einfachen und schnellen Bedienung Ihres Anrufbeantworters können Sie am ST 40 AB folgende Funktionstasten programmieren:

- AB-Aktivierung: Zum Einschalten/Ausschalten einer oder aller Ansagen eines ST 40 AB. Dies funktioniert von einem anderen Systemtelefon nur, wenn vorher die Benachrichtigung für dieses Telefon eingeschaltet wurde (Info an Systels).
- AB-Info: Fragt den Anrufbeantworter ab.
- AB-Memo: Telefongespräch mitschneiden, Memo/Nachricht aufsprechen
- SMS-Info: Fragt eine Liste mit eingegangenen SMS ab.

Wählen Sie zum Programmieren dieser Funktionstasten am besten eine Funktionstaste in der 1. Tastenebene aus. Den Funktionstasten der 1. Ebene sind Leuchtdioden (LED) zugeordnet, die den Zustand der Funktion anzeigen.

Funktionstasten einrichten



Programmierung einleiten



Funktionstaste drücken, deren Funktion Sie ändern wollen



Anfangsbuchstaben des Namens der Funktion eingeben, z.B. "A" für „AB Memo“ oder mit den Pfeiltasten vorwärts oder rückwärts blättern, bis die gewünschte Funktion angezeigt wird



Auswahl bestätigen




Programmierung beenden

A-Modul 40

Ansagen konfigurieren

Ansagen aufsprechen

Mit den folgenden Schritten können Sie eine Ansage für Ihren Anrufbeantworter aufsprechen.



Programmierung
starten



Ansage mit den Pfeiltasten
auswählen und mit der
mittleren Taste bestätigen.




Wählen Sie den
Punkt „Ansage
bearbeiten“
aus.



Hörer abnehmen und mittlere Taste drücken. Sie hören den bereits gespeicherten Text. Die Dauer der Ansage wird angezeigt. Erneut mittlere Taste drücken, die Aufnahme startet. Sprechen Sie Ihren Ansagetext. Die alte Ansage wird dabei gelöscht. Die Dauer der laufenden Aufnahme wird angezeigt. Beenden Sie die Aufnahme, indem Sie die rechte Taste drücken.

Ansage als Begrüßungstext / Hinweistext konfigurieren

Mit den folgenden Schritten können Sie die Ansagen als Hinweistexte (Ansage ohne Aufnahmemöglichkeit) oder Begrüßungstexte (Ansage mit Aufnahmemöglichkeit) konfigurieren.



Programmierung
starten



Ansage mit den Pfeiltasten
auswählen und mit der
mittleren Taste bestätigen.



Wählen Sie den
Punkt „Aufnahme“
aus.



Schalten Sie die
Aufnahmemöglichkeit
nach der Ansage mit
der mittleren Taste ein
oder aus.



Programmierung
beenden

Ansagenzuordnung konfigurieren



Programmierung
starten



Ansage mit den Pfeiltasten
auswählen und mit der
mittleren Taste bestätigen.




Wählen Sie den
Punkt „Ansage
gültig bei“ aus.



„1“= für Externrufe
„2“= für Internrufe
„3“= als Standardansage gelten soll.
Drücken Sie „4“ um die Zuordnung zu
löschen (keine Zuordnung).



Wenn Sie „3“ oder „4“
ausgewählt haben schal-
ten Sie die Zuordnung
mit der mittleren Taste
ein und beenden die
Programmierung
.



Wenn Sie „2“ ausgewählt
haben wählen Sie mit den Pfeiltasten die
gewünschte Intern- oder Gruppen-
rufnummer aus. Die ausgewählte Num-
mer können Sie mit der linken Taste lös-
schen. Wenn Sie keine Internrufnummer
auswählen, gilt die Ansage für alle
Internanrufe.
Wenn Sie „1“ ausgewählt haben, wählen
Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte
MSN aus.



Speichern Sie die Auswahl
mit der mittleren Taste.

A-Modul 40

Ansagen aktivieren/deaktivieren

Mit den folgenden Schritten können Sie eine oder alle Ansagen für Ihren Anrufbeantworter aktivieren.



Programmierung
starten



Ansage mit den Pfeiltasten
auswählen und mit der
mittleren Taste ein- oder
ausschalten.




Programmierung
beenden

Ansagen mit Funktionstaste aktivieren/deaktivieren



Vorher eingerichtet Funktionstaste „AB Aktivierung“ drücken.
Mit jedem Druck der Funktionstaste werden die Ansagen abwechselnd aktiviert und
deaktiviert.

Ansagen aktivieren/deaktivieren über das Konfigurationsmenü



Programmierung
starten



Ansage mit den Pfeiltasten
auswählen und mit der
mittleren Taste bestätigen.



Wählen Sie den
Punkt „Aktivie-
rung“ aus.



Schalten Sie die Ansage
mit der mittleren Taste
ein oder aus.



Programmierung
beenden


Hinweis

Bitte beachten Sie, daß Sie Ansagen nur aktivieren können, wenn diese eindeutig zugeordnet sind (siehe Ansagenzuordnung konfigurieren). Wenn Sie alle Ansagen aktivieren, werden alle zugeordneten Ansagen aktiviert.

A-Modul 40

Funktionen des Anrufbeantworters einstellen

Untermenü "Einstellungen" anzeigen:



- 1=Anzahl der Rufe (AB meldet sich nach ... Rufen)
- 2=Nachricht mithören (Mithören während der AB aufgezeichnet)
- 3= Sparfunktion (Gebühren sparen bei der Fernabfrage)

Anzahl der Rufe


Im Menü "Anzahl der Rufe" können Sie festlegen, nach wie vielen Rufen sich Ihr Anrufbeantworter melden soll.

Sie können dabei auswählen, ob er sich sofort (bevor Ihr Telefon klingelt) melden soll, oder erst nach einer eingestellten Anzahl von Rufen.

Auslieferungszustand: 5 Rufe [der Anrufbeantworter meldet sich nach ca. 25 Sekunden, siehe Hinweis]

Hinweis: Die Anzahl der Rufe bezieht sich auf einen Standardruf (Amtsruf nach jeweils 5 Sekunden). Bei anderen Rufrythmen oder Internrufen wird die Zeit für einen Standardruf eingesetzt. 5 Rufe entsprechen einer Zeit von 25 Sekunden. Die eingestellte Anzahl von Rufen gilt nicht, wenn die Sparfunktion eingeschaltet ist (siehe Sparfunktion)

Anzahl der Rufe einstellen



Programmierung einleiten



0-9 auswählen. 0 = Anrufbeantworter meldet sich sofort, bevor Ihr Telefon klingelt.




Auswahl speichern.

Nachricht mithören

Sie können das "Gespräch" zwischen dem Anrufbeantworter und dem Anrufer mithören. Sie hören wer gerade eine Nachricht aufspricht und können dann entscheiden, ob Sie das Gespräch durch Hörer abheben entgegennehmen.

Auslieferungszustand: Nachricht mithören aus

Nachricht mithören ein-/ausschalten



Programmierung einleiten



Funktion mit der mittleren Taste ein- oder ausschalten.

A-Modul 40


Sparfunktion

Mit der Sparfunktion können Sie bei der Fernabfrage von Nachrichten Ihres Anrufbeantworters Telefongebühren sparen.

Sind neue Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter, meldet sich der Anrufbeantworter bei Ihrem Anruf bereits nach 2 Rufen. Sind keine neuen Nachrichten aufgezeichnet, meldet sich der Anrufbeantworter erst nach 5 Rufen. Sie haben Zeit, den Hörer aufzulegen, bevor sich der Anrufbeantworter meldet und sparen so die Telefongebühr.

Auslieferungszustand: Sparfunktion aus. Der Anrufbeantworter meldet sich nach der Anzahl von Rufen, die unter "Anzahl der Rufe" eingestellt ist.

Sparfunktion ein-/ausschalten




Programmierung
einleiten



Funktion mit der mittleren Taste
ein- oder ausschalten.

Benachrichtigung anderer Telefone einstellen

Untermenü "Benachrichtigung" anzeigen



Info an Systemtelefone

Nachrichten, die der Anrufbeantworter aufgenommen hat, können Sie von jedem Systemtelefon Ihrer TK-Anlage abhören, z.B. wenn Sie sich in einem anderen Raum befinden. Der Anrufbeantworter informiert das Systemtelefon mit der blinkenden Mailtaste über eine neu eingegangene Nachricht. Sie können die Nachrichten anhören, ohne zu Ihrem Anrufbeantworter gehen zu müssen. Siehe "Nachrichten an anderen Systemtelefonen anzeigen und anhören" in der Bedienungsanleitung des A-Modul 30.

Auslieferungszustand: Info an System aus, keine Interne Nummer eingetragen.

Info an Systemtelefone einstellen









Programmierung
einleiten



Interne Nummer eines Systemtelefons oder einer Gruppe mit den Pfeiltasten auswählen oder eingeben. Wenn das Abhören des Anrufbeantworters an mehreren Systemtelefonen (Gruppe von Systemtelefonen) möglich sein soll, müssen Sie hier die Interne Nummer der Gruppe eingeben. Die Gruppenbildung ist im TK Suite Konfigurationsprogramm Ihrer TK-Anlage über einen PC möglich.

Ruf nach Extern

Ihr Anrufbeantworter ruft Sie an, wenn eine neue Nachricht aufgezeichnet ist. Geben Sie eine Externrufnummer (z.B. Ihre Handyrufrummer) ein und Sie werden unterwegs immer aktuell informiert. Haben Sie einen Telefoncode eingerichtet (     ), werden Sie aufgefordert in die bestehende Verbindung (mit MFV-Wahl) Ihren 4stellige Telefoncode einzugeben und können dann die Nachricht anhören. Ohne Telefoncode sind Sie direkt mit dem Anrufbeantwortermenü verbunden. In diesem Zustand können Sie alle Möglichkeiten der Fernabfrage nutzen (siehe Fernabfrage).

Auslieferungszustand: Ruf nach Extern aus, keine Externrufnummer eingetragen.

Ruf nach Extern einstellen



Programmierung einleiten



Externrufnummer eingeben, die automatisch angerufen wird, wenn der Anrufbeantworter eine neue Nachricht aufgezeichnet hat.

Löschen einer Externrufnummer mit linker Taste.
Mit mittlerer Taste Rufnummer speichern.




Funktion mit mittlerer Taste ein- oder ausschalten

A-Modul 40

Anrufbeantworter - Wartung

Untermenü "AB-Wartung" anzeigen:




„1“= Status (Anzahl der Nachrichten/ freie Minuten)

„2“= Auslieferungszustand (Zurücksetzen in den Auslieferungszustand)

„3“= Speicher löschen

Anrufbeantworter - Status anzeigen


Menü "Status" auswählen:



Über dieses Menü erhalten folgende Informationen:

- Version xx (die Softwareversion des Telefons)
- xx Gespräche gespeichert (die Anzahl der aufgezeichneten Nachrichten)
- circa xx Minuten frei (die noch freie Aufnahmezeit)

Anrufbeantworter in den Auslieferungszustand zurücksetzen



Menü "Auslieferungszustand" auswählen.



Mit der mittleren Taste setzen Sie alle Einstellungen der Anrufbeantworters zurück in den Auslieferungszustand (siehe "Auslieferungszustand - Grundeinstellungen des AB"). Gleichzeitig löschen Sie alle Nachrichten.

Alle Nachrichten löschen




Menü "Speicher löschen" auswählen.



Mit der mittleren Taste löschen Sie alle Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, unabhängig von der Zuordnung des Anrufbeantworters zu einer Interntnummer.

A-Modul 40

Nachrichten an Ihrem ST 40 AB anzeigen und anhören

Die Mail-Taste 

- blinkt, wenn eine neue Nachricht aufgenommen wurde,
- leuchtet ständig, wenn eine alte, bereits angehörte Nachricht vorliegt.

Sie können eine Nachricht anhören, auch wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist.

Eine Nachricht ist,

- ein Eintrag in die Anrufliste des Systemtelefons ST 40
- ein Memo, eine Nachricht, die direkt am Systemtelefon ST 40 AB aufgesprochen wurde,
- eine Nachricht, die ein Anrufer auf Ihren Anrufbeantworter aufgesprochen hat.

Die Mail-Taste blinkt, wenn eine oder mehrere neue Nachrichten vorliegen.

Mail-Taste drücken.

Sollten sowohl Nachrichten auf dem Anrufbeantworter als auch Einträge in der Anrufliste vorliegen, können Sie wählen, was Sie zuerst abfragen möchten.

Andernfalls wird sofort die Anrufliste oder sofort die Nachricht auf dem Anrufbeantworter angezeigt.

Funktionen während der Wiedergabe am ST 40 AB oder ST 40


Nächste Nachricht anhören



Vorherige Nachricht anhören, bzw. laufende Nachricht vom Anfang wiederholen



"2": temporäre Wiedergabe mit doppelter Geschwindigkeit, "1": normale Wiedergabe



Angezeigte Nachricht löschen



Um alle Nachrichten eines Anrufbeantworters zu löschen die linke Taste gedrückt halten



Wiedergabe / Anzeige beenden



Am Ende jeder einzelnen Nachricht hören Sie einen Signalton



Die im Display angezeigte Externrufnummer oder Internrufnummer wird gewählt



A-Modul 40

Fernabfrage

Sie können Ihren Anrufbeantworter von jedem externen Telefon aus (z.B. Hotel, Telefonzelle, Handy) und von jedem internen Telefon Ihrer TK-Anlage aus abfragen und fernsteuern:

- Nachrichten anhören und löschen
- Anrufbeantworter ein-/ausschalten
- Begrüßungs-/Hinweistext editieren

Die Fernabfrage funktioniert nur,

- wenn Sie am ST 40 mit A-Modul 40 einen Telefoncode programmiert haben,
- wenn Sie die Fernabfrage von einem Telefon mit Tonwahl (MFV) durchführen. Andernfalls müssen Sie einen Tonsender (Handsender) benutzen.

Fernabfrage bei eingeschaltetem Anrufbeantworter



Rufen Sie Ihren Anrufbeantworter an



Während sich der Anrufbeantworter mit der Begrüßung oder dem Hinweis meldet: Stern-Taste drücken. Sie werden aufgefordert, den Telefoncode einzugeben.



Telefoncode eingeben. Ist der Telefoncode falsch, hören Sie dazu einen Hinweis. *-Taste erneut drücken und Telefoncode neu eingeben.



Funktionskennziffer der gewünschten Funktion eingeben (siehe "Funktionskennziffern für die Fernabfrage").



Fernabfrage beenden: Hörer auflegen

Fernabfrage bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter



Sie haben vergessen, Ihren Anrufbeantworter einzuschalten.

Rufen Sie Ihren Anrufbeantworter an. Lassen Sie Ihr Telefon ca. 2 Minuten lang klingeln. Sie werden dann aufgefordert, den Telefoncode einzugeben.



Nach korrekt eingegebenem Telefoncode weiter wie bei eingeschaltetem Anrufbeantworter.

Funktionskennziffern für die Fernabfrage

Ist die Verbindung zum Anrufbeantworter hergestellt, können Sie durch Eingabe einer Funktionskennziffer ein Menü auswählen. Als Hilfe hören Sie eine Ansage der Kennziffern und Funktionen im gewählten Menü. Mit der **#**-Taste können Sie den Text wiederholen lassen. Geben Sie die Kennziffer der gewünschten Funktion ein.

Hauptmenü

Menü Nachrichten	1
Menü aktivieren	2
Menü Ansagen aufsprechen	3
Hauptmenü wiederholen	#

Menü Nachrichten


.....	1
Alle Nachrichten hören	1
nächste Nachricht hören	2
vorige Nachricht hören	3
Nachricht löschen	4
Alle Nachrichten löschen	5
Zurück zum Hauptmenü	0
Menü wiederholen	#

Menü Aktivieren

.....	2
Alle Ansagen einschalten	1
alle Ansagen ausschalten	2
Eine bestimmte Ansage einschalten	3
Eine bestimmte Ansage ausschalten	4
Zurück ins Hauptmenü	0
Menü wiederholen	#

Menü Ansagen

-
- Ansage anhören
- Ansage aufnehmen
- Aufnahme beenden
- Zurück zum Hauptmenü
- Menü wiederholen



Beispiel: Fernabfrage

Nach der Eingabe Ihres Telefoncodes sind Sie im Hauptmenü der Fernabfrage. Sie wollen eine Ansage aufnehmen.

Sie wählen:

3 - Menü Ansagen

2 - Ansage aufsprechen

Wählen Sie eine Ansage (1 bis 6) aus.

Die Ansage wird Ihnen vorgespielt. Nach dem Signalton können Sie Ihre Ansage aufsprechen.

Drücken Sie ***** um die Aufnahme zu beenden.

Hinweis:

Ist die Aufnahmekapazität des Anrufbeantworters erschöpft, meldet sich der Anrufbeantworter bei einem Anruf erst nach 2 Minuten mit der Mitteilung "Anrufbeantworter voll". Danach hören Sie "Bitte Telefoncode eingeben".

Nach Eingabe des Telefoncodes können Sie die Funktionen des Anrufbeantworters auswählen.

Löschen Sie ggf. einige oder alle Nachrichten, um den Anrufbeantworter wieder aufnahmebereit zu machen.

A-Modul 40

Memo / Nachricht aufnehmen

Sie können Ihr ST 40 AB als akustisches Notizbuch benutzen. Beispiele:

- Telefongespräche aufnehmen (Mitschneiden)
- Memos, Notizen aufsprechen
- Nachrichten für andere hinterlassen, die direkt am ST 40 AB oder von unterwegs über die Fernabfrage abgehört werden können.

Damit Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie am ST 40 AB eine Funktionstaste "AB-Memo" einrichten. Siehe "Funktionstasten programmieren".

Der Anrufbeantworter muss bei der Aufnahme/Wiedergabe nicht eingeschaltet sein.

Telefongespräch aufnehmen (Mitschneiden)



Sie führen ein internes oder externes Telefongespräch.



Taste "**AB-Memo**" drücken, um das Telefongespräch aufzunehmen. Nach Drücken der Taste ist ein kurzer Hinweisston zu hören. Die Dauer der laufenden Aufnahme wird angezeigt. Die Tasten-LED blinkt.



oder



Aufnahme beenden

Taste "**AB-Memo**" drücken, um die Aufnahme zu beenden. Das Telefongespräch können Sie weiterführen oder den Hörer auflegen. Aufnahme und Telefongespräch sind beendet.

Memo / Nachricht aufnehmen

Aufnahme über das Freisprechen

Taste "AB-Memo" drücken, Memo aufsprechen. Die Dauer der laufenden Aufnahme wird angezeigt. Die Tasten-LED blinkt.



Aufnahme über den Hörer

Hörer abnehmen und Taste "AB-Memo" drücken, Memo / Nachricht aufsprechen.



Aufnahme beenden

Taste "AB-Memo" drücken, um die Aufnahme zu beenden. Die Tasten-LED ist aus. Ggf. Hörer auflegen.



A-Modul 40

Programmierbaum

Anrufbeantworter Menü aufrufen mit: 6 1

- | | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| 1 Ansage auswählen | 1 Ansage mit den Pfeiltasten auswählen | 1 Ansage bearbeiten |
| | | 2 Aktivierung |
| | | 3 mit/ohne Aufnahme |
| | | 4 Ansage gültig bei |
| 2 Aktivierung | 1 Ansage mit den Pfeiltasten auswählen | |
| 3 AB Einstellungen | 1 Anzahl der Rufe | |
| | 2 Nachricht mithören | |
| | 3 Sparfunktion | |
| 4 Benachrichtigung | 1 Info an System | |
| | 2 Ruf nach Extern | 1 Nummer eingeben |
| | | 2 aktivieren |
| 5 AB Wartung | 1 Status | |
| | 2 Auslieferungszustand | |
| | 3 Speicher löschen | |

Auslieferungszustand

Funktion	Zustand	ändern über
Ansage	Standardansage mit Aufnahmemöglichkeit	6 1 1 1 Ansage auswählen 1
Aktivierung	aus	6 1 2
Anzahl der Rufe	5	6 1 3 1
Mithören	aus	6 1 3 2
Sparfunktion	aus	6 1 3 3
Info an System	aus	6 1 4 1
Ruf nach Extern	aus, keine Rufnummer	6 1 4 2

A-Modul 40

SMS im Festnetz

Um mit einer AGFEO TK-Anlage SMS senden und empfangen zu können, benötigen Sie ein AGFEO ST 40 mit A Modul 40.

SMS Servicecenter


Um eine SMS senden zu können, müssen Sie sich, in Abhängigkeit von Ihrem Netzbetreiber, bei einem SMS-Servicecenter anmelden. AGFEO hat die Nummer des Servicecenters der Deutschen Telekom voreingestellt (0193010). Um sich beim SMS Servicecenter der Deutschen Telekom anzumelden, müssen Sie eine SMS mit dem Text „ANMELD“ an die Nummer 8888 schicken. Sie bekommen dann vom Servicecenter eine Bestätigung, daß Ihre Anmeldung erfolgt ist. Sollte diese Bestätigung nicht erfolgen, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Hinweise

Sie haben die Möglichkeit im TK-Suite mehrere SMS-Servicecenter Nummern einzutragen. Diese dienen dazu, daß die Anlage auch SMS von anderen Servern empfangen und zuordnen kann. So können Sie zum Beispiel auch von einem E-plus Handy SMS auf ihrem ST 40 empfangen. Für abgehende SMS wird grundsätzlich der erste Eintrag genutzt!

SMS Servicecenter Nummer ändern

Um das Servicecenter eines anderen Anbieters zu nutzen, müssen Sie zuerst die Servicecenternummer ändern und sich dann bei dem anderen Anbieter anmelden.



Programierung einleiten



SMS-Servicecenter Nummer eingeben und mit mittlerer Taste speichern.




SMS-Servicecenter Namen eingeben und mit mittlerer Taste speichern.



Programmierung beenden.

SMS schreiben und senden



SMS Schreiben einleiten



Text über die Zifferntastatur eingeben
[(siehe Texteingabe über Zifferntastatur in der Anleitung Ihrer TK-Anlage und mit mittlerer Taste bestätigen




„Senden“ auswählen



Rufnummer des Empfängers eingeben und mit mittlerer Taste bestätigen

A-Modul 40

SMS schreiben und als Vorlage ablegen



SMS Schreiben einleiten



Text über die Zifferntastatur eingeben (siehe Texteingabe über Zifferntastatur in der Anleitung Ihrer TK-Anlage) und mit mittlerer Taste bestätigen




„Vorlagenkorb“ auswählen



Mit mittlerer Taste bestätigen, die SMS wird im Vorlagenkorb gespeichert

Vorlagen bearbeiten und versenden



Den Vorlagenkorb aufrufen



Den Vorlagenkorb aufrufen: Mit den Pfeiltasten eine Vorlage auswählen. mit mittlerer Taste bestätigen. Gegenfalls den Text editieren und mit mittlerer Taste bestätigen.




„Senden“ Auswählen



Die Rufnummer des Empfängers eingeben. Mit mittlerer Taste bestätigen.

Gesendete SMS lesen oder löschen



Gesendete Nachrichten anzeigen lassen



Nachrichte mit Pfeiltasten auswählen und mit mittlerer Taste bestätigen



Mit linker Taste löschen

SMS empfangen und lesen

Wenn Ihr Telefon eine SMS empfangen hat, blinkt die Anrufbeantworter Taste. Wenn Sie diese Taste bestätigen, werden Ihnen die neuen SMS angeboten. Mit den Pfeiltasten können Sie blättern und mit „Clear“ die SMS löschen. Wenn Sie eine SMS lesen können Sie mit „OK“ antworten, oder mit „Clear“ löschen. Ins Ruhedisplay des Telefons kommen Sie mit der Taste „zurück“.

Hinweise

Wenn Sie eine SMS senden oder empfangen, wird dadurch eine Amtsleitung (B-Kanal) belegt. Wenn alle Amtsleitungen belegt sind können Sie weder SMS empfangen noch senden.

Wavemelodien in ein ST 40 mit A-Modul 40 laden

Sie haben die Möglichkeit, Wavedateien als Klingeltöne oder Ansagen in Ihr ST 40 mit A-Modul 40 zu laden. Dazu benötigen Sie den AIS-Konfigurator ab Version 2.62. Bitte beachten Sie, daß der TK-Suite Server deaktiviert sein muß, damit Sie Daten mit dem AIS-Konfigurator in die TK-Anlage senden können.

- Starten Sie den AIS-Konfigurator.
- Klicken Sie auf den Button „Systemtelefon mit A-Modul 30/40“.
- Klicken Sie auf den Button „Rufnummer A-Modul:“.
- Geben Sie die Interne Rufnummer und gegebenenfalls den Telefoncode des ST 40 mit A-Modul 40 an, dem Sie eine Wave-Datei als Klingelton zuweisen möchten.
- Wählen Sie einen Klingelmelodie aus.
- Klicken Sie auf die rechte Maustaste, Sie bekommen ein Kontextmenü angezeigt.
- Weisen Sie der Klingelmelodie mit „Wave Datei wählen“ eine Wave-Datei zu.
- Klicken Sie wieder auf die rechte Maustaste, das Kontextmenü erscheint.
- Klicken Sie auf den Punkt „zum A-Modul senden“.

Die Wavedatei ist in Ihrem Telefon gespeichert.

Auf die gleiche Art und Weise lassen sich auch Ansagen in das ST 40 mit A-Modul 40 laden.

AGFEO AIS Konfigurator

2005_11_07 11_03.pfl <http://www.agfeo.de>

AIS Modul Systemtelefon mit A-Modul 30/40

Rufnummer A-Modul:

A-Modul - interne Rufnummer : 12

#	Bezeichnung/Verwendung	Wavedatei [Datenträger]	Wavedaten [A-Modul]	Anwenderkommentar
1	Text 1	(Standard-Wave)	--:--	
2	Text 2	(Standard-Wave)	--:--	
3	Text 3	(Standard-Wave)	--:--	
4	Text 4	(Standard-Wave)	--:--	
5	Text 5	keine zugeordnet	--:--	
6	Text 6	keine zugeordnet	--:--	
7	Rufrythmus 1/Standard		--:--	fester Rufrythmus
8	Rufrythmus 2		--:--	fester Rufrythmus
9	Rufrythmus 3		--:--	fester Rufrythmus
10	Rufrythmus 4		--:--	fester Rufrythmus
11	Rufrythmus 5		--:--	fester Rufrythmus
12	Klingelmelodie/Rufrythmus 1	keine zugeordnet	--:--	
13	Klingelmelodie/Rufrythmus 2	keine zugeordnet	--:--	
14	Klingelmelodie/Rufrythmus 3	keine zugeordnet	--:--	
15	Klingelmelodie/Rufrythmus 4	keine zugeordnet	--:--	
16	Klingelmelodie/Rufrythmus 5	keine zugeordnet	--:--	

Bitte beachten Sie die GEMA Best...

Profil komplett senden

Restzeit im A-Modul

Wavemelodien im ST 40 mit A-Modul 40 aktivieren

Um die Wavemelodie als Klingelton Ihres ST 40 mit A-Modul 40 zu aktivieren, müssen Sie im TK-Suite im Bereich "Rufe ankommend/Rufeinstellungen" die entsprechende Klingelmelodie auswählen. Achten Sie bitte darauf, daß das ST 40 mit A-Modul 40 in der entsprechenden Rufverteilung eingetragen ist.

The screenshot shows the configuration interface for a TK-Anlage. On the left is a navigation menu with the following items:

- TK-Anlage
 - Hardware-Konfiguration
 - DECT-50-Basis
 - Externe Rufnummern
 - Externe Rufnummern zuordnen
 - Interne Rufnummern
 - Intern-Rufnummern-Plan
 - Geräte: Analoge
 - Geräte: digitale Systemtelefone
 - Geräte: DECT
 - Geräte: ISDN, USB-Anschluss
 - Gruppen definieren / AIS
 - Rufe ankommend
 - Anrufvariante Tag festlegen
 - Anrufvariante Nacht festlegen
 - Anrufvariante Rufweiter festlegen
 - Anrufvariante SMS festlegen
 - Ruf-Einstellungen

The main area displays a table with columns: Rufnummer, Besetzt bei besetzt, and Rufrythmus. A help icon and text "? + Klicken für Hilfe!" are at the top. The table contains two rows:

Rufnummer	Besetzt bei besetzt	Rufrythmus
Intern		Rufrythmus 1/Standard
9706 - Amt 1	<input type="checkbox"/>	Rufrythmus 1/Standard

A dropdown menu is open for the '9706 - Amt 1' row, showing the following options:

- Rufrythmus 1/Standard
- Rufrythmus 2
- Rufrythmus 3
- Rufrythmus 4
- Rufrythmus 5
- Klingelmelodie/Rufrythmus 1
- Klingelmelodie/Rufrythmus 2
- Klingelmelodie/Rufrythmus 3
- Klingelmelodie/Rufrythmus 4
- Klingelmelodie/Rufrythmus 5

Stichwortverzeichnis

A

A-Modul 40 aus der Verpackung nehmen	7
Alle Nachrichten löschen	14
Anrufbeantworter - Wartung	14
Anrufbeantworter in den Auslieferungszustand zurücksetzen	14
Ansagen aktivieren/deaktivieren	10
mit Funktionstaste	10
über das Konfigurationsmenü	10
Ansagen konfigurieren	9
als Begrüßungstext / Hinweistext	9
Ansagen aufsprechen	9
Ansagenzuordnung konfigurieren	9
Auslieferungszustand	20

B

Benachrichtigung anderer Telefone einstellen	12
--	----

D

Digitales Systemtelefon ST 40 anschließen	7
---	---

E

Einbau des A-Moduls	7
---------------------	---

F

Fernabfrage	16
Fernabfrage bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter	16
Fernabfrage bei eingeschaltetem Anrufbeantworter	16
Funktionen des Anrufbeantworters einstellen	11
Anzahl der Rufe	11
Nachricht mithören	11
Sparfunktion	12
Funktionen während der Wiedergabe am ST 40 AB oder ST 40	15
Funktionsbeschreibung des Anrufbeantworters	4
Funktionskennziffern für die Fernabfrage	17
Funktionstasten einrichten	8
Funktionstasten für den Anrufbeantworter programmieren	8

G

Gebrauchsbestimmungen	5
Gesendete SMS lesen oder löschen	22

I

Info an Systemtelefone	12
Info an Systemtelefone einstellen	12

M

Memo / Nachricht aufnehmen	19
Modulschacht am Systemtelefon ST 40 öffnen	6
Modulschacht schließen	7

N

Nachrichten an Ihrem ST 40 AB anzeigen und anhören	15
--	----

P

Programmierbaum	20
-----------------	----

R

Ruf nach Extern	13
Ruf nach Extern einstellen	13

S

Sicherheitshinweise	6
SMS im Festnetz	21
SMS empfangen und lesen	22
SMS schreiben und als Vorlage ablegen	22
SMS schreiben und senden	21
SMS Servicecenter	21
SMS Servicecenter Nummer ändern	21
Vorlagen bearbeiten und versenden	22
SoftwareUpdate des ST 40 mit A-Modul 40	8

T

Technische Besonderheiten	5
Telefongespräch aufnehmen (Mitschneiden)	19

U

Über dieses Handbuch	5
----------------------	---

Urheberrecht

Copyright 2005 AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld

Für diese Dokumentation behalten wir uns alle Rechte vor; dies gilt insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung.

Weder die gesamte Dokumentation noch Teile aus ihr dürfen manuell oder auf sonstige Weise ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung verändert oder in eine beliebige Sprache oder Computersprache jedweder Form mit jeglichen Mitteln übersetzt werden. Dies gilt für elektronische, mechanische, optische, chemische und alle anderen Medien. In dieser Dokumentation verwendete Warenbezeichnungen und Firmennamen unterliegen den Rechten der jeweils betroffenen Firmen.

Technische Änderungen

Die AGFEO GmbH & Co. KG behält sich vor, Änderungen zu Darstellungen und Angaben in dieser Dokumentation, die dem technischen Fortschritt dienen, ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Diese Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt erstellt und wird regelmäßig überarbeitet. Trotz aller Kontrollen ist es jedoch nicht auszuschließen, dass technische Ungenauigkeiten und typografische Fehler übersehen wurden. Alle uns bekannten Fehler werden bei neuen Auflagen beseitigt. Für Hinweise auf Fehler in dieser Dokumentation sind wir jederzeit dankbar.

Technische Hotline

Sollten Sie Fragen zum Betrieb Ihrer TK-Anlage haben, die Ihnen die Bedienungsanleitung nicht beantworten kann, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Im Ausnahmefall steht Ihnen die AGFEO-Hotline zur Verfügung.


AGFEO-Hotline: 0900/1024336 (6 Sekunden/ 1 Einheit),

Montag - Donnerstag 8:30 - 17:30 Uhr, Freitag 8:30 - 14:30 Uhr

Die zahlreichen ISDN-Leistungsmerkmale Ihrer AGFEO-ISDN-TK-Anlage können Sie nur nutzen, wenn Ihr Netzbetreiber Ihnen diese Leistungsmerkmale zur Verfügung stellt.

Bevor Sie Ihren Fachhändler oder die AGFEO-Hotline anrufen, sollten Sie für eine schnelle Bearbeitung einige Angaben bereit halten:

- Welche TK-Anlage haben Sie?
Z.B., AGFEO AS 43, AS 45, AS 35 All-In-One (steht auf dem Typenschild der Anlage)
- Welchen Anschlusstyp (Anlagenanschluss und/oder Mehrgeräteanschluss) und welche Rufnummern haben Sie? (steht auf der Anmeldung bzw. Bestätigung des Netzbetreibers)
- Welchen Stand hat Ihre AGFEO-CD "TK-Suite"? (steht auf der CD)
- Welche Softwareversion hat Ihre TK-Anlage? (kann am PC oder Systemtelefon ausgelesen werden)
- Welche Endgeräte haben Sie an Ihre TK-Anlage angeschlossen? (analoge Endgeräte mit und ohne MFV-Wahl, ISDN-Telefone, Faxgeräte etc.)
- Halten Sie die Bedienungsanleitungen der angeschlossenen Endgeräte und dieses Handbuch bereit.
- Starten Sie Ihren PC und lesen Sie mit TK-Suite die Konfiguration aus. Drucken Sie möglichst die Konfiguration Ihrer TK-Anlage aus.



Die auf dem Produkt angebrachte durchkreuzte Mülltonne bedeutet, dass das Produkt zur Gruppe der Elektro- und Elektronikgeräte gehört. In diesem Zusammenhang weist die europäische Regelung Sie an, Ihre gebrauchten Geräte

- den Verkaufsstellen im Falle des Kaufs eines gleichwertigen Geräts
- den örtlich Ihnen zur Verfügung gestellten Sammelstellen (Wertstoffhof, Sortierte Sammlung usw.)

zuzuführen.

So beteiligen Sie sich an der Wiederverwendung und der Valorisierung von Elektrik- und Elektronik-Altgeräten, die andernfalls negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben könnten.



Identnr. 1100973

Änderung und Irrtum vorbehalten.

Printed in Germany

1051

AGFEO GmbH & Co. KG

Gaswerkstr. 8

D-33647 Bielefeld

Internet: <http://www.agfeo.de>